



ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

HOW YOUR SOLAR GARDEN ACCENT LIGHT WORKS

During the day, the solar panel collects sunlight and converts it into electrical power stored in the rechargeable battery(ies) included. At night, the photocell (light sensing device), sensing the absence of light, turns on the solar garden accent light using the electricity stored during the day. The more sunlight the fixture gets, the stronger the charge will be and the longer your fixture will illuminate at night.

All Moonrays® solar garden lights utilize LED (light emitting diode) technology to provide light. A LED is a highly efficient source of light compared to other types of bulbs and they do not need to be replaced. On average, a LED will last approximately 100,000 hours or more.

CHOOSING THE RIGHT LOCATION FOR YOUR FIXTURE

1. Install in a location that gets a full day of direct sunlight. Do not install in a shady area.
2. The fixture should receive a minimum of 8 hours of sunlight per day for optimal performance at night.
3. Be sure that the location is not near nighttime light sources such as street lights or porch lights. These light sources may cause the photocell to turn the fixture off.
4. Solar fixtures work independently of each other and there is no wiring necessary. They may be installed as far apart as needed.

ASSEMBLY AND INSTALLATION

1. Remove all contents from box.
2. Many fixtures will ship with a thin protective film over the solar panels. Gently remove film from the panel(s).
3. The fixture is complete with a PULL TAB found on the bottom of the light hanging out of the battery compartment. Before installing, gently remove pull tab completely.

Changing the numbers (Fig.1)

1. This illuminated 2-sided house number sign comes complete with 4 sets of interchangeable numbers (0-9) and 2 sets of letters (NSEW). It may have been shipped with some of the numbers already contained on the fixture.
2. To change to your desired number, carefully remove the rectangular trim piece by lifting directly away from the face of the sign.
3. If any numbers are installed remove the numbers in the same manner, insert desired numbers and replace the rectangular trim piece. The sign is designed to hold up to 5 numbers/letters. Additional numbers and letters can be ordered at www.moonrays.com.

Installing the number sign (Fig.2)

1. The Moonrays 2-Sided Address Sign may be placed directly on the ground or other flat mounting surface. Posts and ground stakes have also been provided for in ground mounting.

In ground mounting:

1. Remove the 2 twist-n lock plugs located on the bottom of the fixture.
2. Insert the ground posts by lining up the notches in the post receptor on the bottom of the fixture with the matching tabs on the post end and twist to lock into place.
3. Insert ground stakes into the bottom of the posts by pushing in until they are fully seated and even on both sides.
4. Choose location and push fixture into ground by placing hands around the post section. Do not push on top of the sign or you may cause damage to the fixture.

For mounting on house or other flat surface:

1. Carefully remove the rectangular trim piece from one side by lifting directly away from the face of the sign. If any numbers are installed, remove the numbers in the same manner.

2. Remove the screw from the corners of the clear panel and replace clear panel with black backing panel. Make sure the larger rounded section of keyholes is to the bottom (Fig.3).
3. Install anchors and screws 5 7/8 inches apart (center to center) on a smooth flat surface.
4. Position the fixture over the screws and slide screws into keyhole slots, then gently push down to lock into place.




Fig.1




Fig.2




Fig.3

TROUBLE SHOOTING TIPS

If your solar garden light does not turn on at night, it may be caused by one of the following conditions:

1. **Batteries not fully charged:** Make sure the fixture is placed in an area where the solar panel gets the maximum amount of full, direct sunlight everyday. If the solar panel does not receive enough sunlight during the day (e.g. due to cloudy or overcast weather conditions), it will be recharged on the next sunny day and resume operation.
2. **Other light sources:** If your solar garden light is located too close to street lights, porch lights or other lights, the photocell (light sensing device) may turn off the fixture. Relocate the fixture or eliminate those other light sources.
3. **Not enough direct sunlight:** Ensure that the fixtures are not installed in a shady area, for example, in the shadow of a tree or a house. If necessary, move the fixtures to an area that gets full direct sunlight.
4. **Battery(ies) may need to be replaced:** Always replace with new rechargeable battery(ies) with similar rating and type that shipped with the original fixture. Do not use non-rechargeable batteries. For best results, use Moonrays® replacement batteries.
5. **Pull tab may not be fully removed from battery panel:** Remove battery compartment door, then remove battery. Make sure all of the pull tab was removed, then reassemble.

TO REPLACE BATTERIES:

1. Remove the battery compartment doors located on the bottom of the fixture.
2. Remove old battery(ies) and replace with new ones using similar rating and type that shipped with the original fixture. Make sure to install the batteries matching the correct polarity (+/-).
3. Replace the battery compartment doors.




Battery compartments located on bottom of fixture

Caution: Always dispose of recyclable batteries at a proper battery disposal facility. Do not dispose in fire or attempt to open sealed batteries. Use only the similar rating and type that shipped with the original fixture. Do not mix old and new batteries.

To help improve the electrical conductivity of the battery(ies) periodically, open the battery cover and with the battery(ies) in its compartment, rotate (about 5 complete spins) with your fingers.

If you have questions about your Moonrays® fixture or need to contact our customer service team, please visit our website at: www.moonrays.com

Address Sign #93100, 95327
November 2008
Printed in China



GUIDE D'INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

FONCTIONNEMENT DE VOTRE LAMPE SOLAIRE GARDEN ACCENT

Pendant la journée, le panneau solaire accumule la lumière du soleil et convertit celle-ci en courant électrique, qui est conservé dans les piles rechargeables fournies. Durant la nuit, en détectant l'absence de lumière, la cellule photoélectrique (un dispositif de captage de la lumière) active la lampe solaire d'accentuation pour jardins au moyen de l'électricité emmagasinée en journée. Plus le dispositif d'éclairage reçoit de la lumière du soleil, plus forte sera la charge et plus longtemps votre dispositif d'éclairage s'illuminera la nuit.

Toutes les lampes solaires d'accentuation pour jardins Moonrays® recourent à la technologie des DEL (diodes électroluminescentes) pour générer de la lumière. Une DEL est une source de lumière extrêmement efficace comparativement aux autres types d'ampoules; de plus, elle n'a pas besoin d'être remplacée. En moyenne, une DEL durera environ 100 000 heures et même plus.


CHOIX DU BON EMPLACEMENT POUR VOTRE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE

1. Effectuez l'installation dans un endroit qui reçoit la lumière directe du soleil. Ne l'installez pas dans un endroit ombragé.
2. Le dispositif d'éclairage doit recevoir au moins huit heures de lumière du soleil par jour pour obtenir le meilleur rendement qui soit la nuit venue.
3. Assurez-vous que l'emplacement n'est pas à proximité d'autres sources lumineuses nocturnes, telles que les lampadaires et les lampes de véranda. Ces sources lumineuses peuvent entraîner la mise hors tension du dispositif d'éclairage par la cellule photoélectrique.
4. Les dispositifs d'éclairage solaires fonctionnent de manière indépendante les uns des autres, et aucun câblage n'est requis. Ils peuvent être installés à n'importe quelle distance les uns des autres.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

1. Retirez tous les composants de l'emballage.
2. De nombreux dispositifs d'éclairage seront envoyés avec une mince pellicule de protection recouvrant les panneaux solaires. Enlevez doucement la pellicule des panneaux.
3. Le dispositif d'éclairage possède une languette se trouvant sur le bas de la lumière, pendant hors du compartiment à piles. Avant l'installation, tirez doucement sur la languette pour l'enlever complètement.

Fig.1



Modification des chiffres (fig. 1)

1. Ce panneau de numéro d'adresse domiciliaire est fourni avec quatre ensembles de chiffres interchangeables (de 0 à 9) et de 2 ensembles de lettres (N, S, E, W). Il se peut qu'il soit expédié avec certains des chiffres déjà insérés dans l'appareil.
2. Pour modifier le numéro, enlevez soigneusement la pièce de garniture rectangulaire en la levant directement de la face du panneau.
3. Si des chiffres ont été installés, enlevez-les de la même façon, insérez les chiffres désirés et remettez la garniture rectangulaire en place. L'affiche

Fig.2





Fig.3



peut accepter un maximum de 5 chiffres. Vous pouvez commander des lettres et des chiffres supplémentaires en vous rendant sur le site Web www.moonrays.com.

Installation du panneau de numéro d'adresse (fig. 2)

Le panneau d'adresse recto verso Moonrays® peut être disposé directement au sol ou sur d'autres surfaces de fixation. Des montants et des piquets sont également fournis pour permettre une installation dans le sol.

Installation dans le sol :

1. Enlevez les deux fiches à verrouillage par rotation qui se trouvent sous le dispositif d'éclairage.
2. Insérez les poteaux de fixation au sol en alignant les coches pratiquées sur le récepteur de poteau à la base de l'appareil

avec les languettes correspondantes situées au bout du poteau.

3. Insérez les piquets dans le bas des montants en les enfonçant jusqu'au fond, de manière à ce que chaque côté soit égal.
4. Choisissez l'emplacement désiré, puis enfoncez les dispositifs d'éclairage dans le sol en plaçant les mains autour du montant. N'appuyez pas sur le dessus de l'affiche, car cela pourrait l'endommager.

Pour l'installation sur la maison ou sur d'autres surfaces planes :

1. Enlevez soigneusement la pièce de garniture rectangulaire d'un côté en la levant directement de la face du panneau. Si des chiffres sont déjà en place, enlevez-les de la même manière.
2. Enlevez les vis des quatre coins du panneau transparent. Remplacez le panneau transparent par un panneau de protection noir, en vous assurant que la plus grande section arrondie des trous de serrure est située en bas. (Fig. 3)
3. Installez les brides d'ancrage et les vis en maintenant un écart de 5 7/8 po entre elles (centre en centre) sur une surface lisse et plane.
4. Positionnez le dispositif d'éclairage au-dessus des vis et glissez les vis dans les fentes; appuyez doucement vers le bas afin de les verrouiller en place.

DÉPANNAGE

Si votre lampe solaire d'accentuation pour jardins ne s'allume pas la nuit venue, cela peut découler de l'une des causes suivantes :

1. **La pile n'est pas entièrement chargée** : assurez-vous que le dispositif d'éclairage se trouve là où le panneau solaire (au-dessus du dispositif) reçoit le maximum de lumière du soleil direct et non entravée, et ce, chaque jour. Si le panneau solaire ne reçoit pas assez de lumière du soleil durant le jour (par ex., en raison de conditions nuageuses ou d'un ciel couvert), il se rechargera lors du jour ensoleillé suivant et se remettra à fonctionner.
2. **Autres sources lumineuses** : si votre lampe solaire d'accentuation pour jardins est située trop proche de lampadaires, de lampes de véranda ou d'autres sources lumineuses, la cellule photoélectrique (un dispositif de captage de la lumière) peut mettre le dispositif d'éclairage hors tension. Déplacez le dispositif d'éclairage ou éliminez ces autres sources lumineuses.
3. **Lumière directe du soleil** : assurez-vous que les dispositifs d'éclairage ne sont pas installés dans un endroit ombragé, comme par exemple à l'ombre d'un arbre ou d'une maison. Au besoin, mettez les dispositifs d'éclairage dans un endroit qui reçoit la lumière directe et non entravée du soleil.
4. **Il peut se révéler nécessaire de changer les piles** : remplacez-les toujours par des piles rechargeables neuves. Employez seulement le même classement et type de piles qui sont envoyés avec la lumière originale. N'utilisez pas de pile non rechargeable. Pour les meilleurs résultats, utilisez les piles de rechange Moonrays®.
5. **La tirette ne peut être entièrement enlevée du compartiment à pile** : Enlevez le couvercle du compartiment à piles, et enlevez la pile. Assurez-vous que toute la tirette a été enlevée, et procédez au réassemblage.

POUR REMPLACER LES PILES :

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles à la base du dispositif d'éclairage.
2. Enlevez les piles usées et remplacez-les avec des piles neuves ayant un type et une valeur semblables à ceux des piles fournies avec le dispositif d'éclairage. Assurez-vous de respecter la polarité (+/-) lors de l'installation des piles.
3. Remplacez les couvercles du compartiment des piles.



Compartiments des piles situés à la base du dispositif d'éclairage

Mise en garde: débarrassez-vous toujours de la pile rechargeable en la remettant à un centre à un centre d'élimination des piles approprié. Évitez de la jeter au feu et ne tentez pas de l'ouvrir. Employez seulement le même classement et type de piles qui sont envoyés avec la lumière originale. Ne mélangez pas de vieilles piles avec des piles neuves.

Pour aider à améliorer la conductivité électrique des piles, effectuez la procédure suivante de temps à autre : ouvrez le couvercle du compartiment à piles et, sans sortir les piles, faites-les tourner avec vos doigts (environ 5 tours complets).

Si vous avez des questions au sujet de votre dispositif d'éclairage Moonrays® ou si vous avez besoin de communiquer avec notre équipe de service à la clientèle, rendez-vous sur notre site Web à l'adresse www.moonrays.com.